

ASPIRE Einstellungen

Konfiguration

Damit die Daten aus der TK Anlage übernommen werden können, müssen noch ein paar Einstellungen in der TK Anlage und auf den Auswerte- Server vorgenommen werden. Damit alle Daten von der Software erkannt werden müssen Sie in der TK Anlage folgende Programmpunkte überprüfen, b.z.w korrigieren:

35.01.01	LAN
35.01.02	frei lassen
35.01.03	German
35.01.04	0
35.01.05	0
35.01.06	0
35.01.07	0
35.01.08	Format 2
35.02.01	Output
35.02.02	Output
35.02.03	Number
35.02.04	Output
35.02.05	Output
35.02.06	Output
35.02.07	Output
35.02.08	Output
35.02.09	Number
35.02.10	Output
35.02.11	Output
35.02.12	Don't Output t
35.02.13	Output
35.02.14	Don't Output
35.02.15	CLI
35.02.16	Both
35.02.17	Account Code
35.02.18	Normal Code
35.02.20	Incoming Info
10.20.05	Port festlegen z.B. 23
10.20.02	Port festlegen z.B 4000
20.26	100
20.05.04	z.b. 6 Cent

Überprüfen Sie die IP Adressbereiche und Subnet Mask der TK Anlage und des Servers
Wenn alle Einstellungen an der TK Anlage abgeschlossen sind, können Sie dazu über gehen, der Server zu konfigurieren.

Starten sie dazu die **comtreiber_acd.exe**, welche sich im Installationsverzeichnis der Software befindet.